


# 電波放射パターン図

## H面…磁界面

(一般的な設置では大地に水平)


## H面



## E面…電界面

(一般的な設置では大地に垂直)

## E面




● 無指向性アンテナのH面は、ほぼ円形のため図示しておりません。

● IEEE802.11a (5GHz帯) アンテナについては対応する周波数規格 (J52/W52/W53/W56) が異なる場合があります。詳しくは本カタログP.15の対応アンテナ表をご覧ください。


※ 図中の規格名については、IEEEを省略しています。

### 内部アンテナ


#### ■ AP-9500




#### ■ AP-90M




#### ■ SE-900



#### ■ SE-900FW




#### ■ SB-520




### 付属アンテナ


#### ■ AP-9000/AP-90M/SR-60VN/SR-7100VN/SE-90M



#### ■ SB-5100PA/SB-5500PA (パラボラアンテナ)




#### ■ BS-900BPA/SPA (パラボラアンテナ)




### オプションアンテナ


#### ■ AH-104 平面アンテナ




#### ■ AH-150/AH-150S 指向性アンテナ




#### ■ AH-152G 指向性ロングアンテナ




#### ■ AH-154 カーゴイドアンテナ




#### ■ AH-151VR 無指向性アンテナ




#### ■ AH-153 無指向性ショートアンテナ




#### ■ AH-156 無指向性アンテナ




#### ■ AH-157 平面アンテナ




#### ■ AH-159 FWA機器用指向性アンテナ




#### ■ AH-161 FWA機器用無指向性アンテナ




#### ■ AH-164




#### ■ AH-160 FWA機器用平面アンテナ




#### ■ AH-163 FWA機器用無指向性アンテナ




#### ■ AH-166 平面アンテナ



#### ■ AH-165 平面アンテナ



#### ■ AH-170 平面アンテナ



#### ■ AH-171 無指向性アンテナ

